
## 사전 분리 패드 교체 분리 롤러 교체


### 사전 분리 패드

1




### 분리 롤러 ( 개 )

1



2



급지 모듈 교체 절차는 사용자 안내서를 참조하십시오.

## 소모품 및 액세서리

| 카탈로그 번호 | 설명 |
|---|---|
| 832 7538 | 급지 장치 소모품 키트 |
| 838 7938 | 문서 급지 장치 다량 소모품 키트 |
| 146 2415 | 문서 급지 장치 초다량 소모품 키트 |
| 844 5280 | 초경량 용지용 급지 장치 키트 |
| 834 8054 | 이미지 가이드 세트(프린터 제외) |
| 871 4438 | 이미지 가이드 세트(프린터 포함) |
| 808 8239 | 플립이 가능한 배경(프린터 제외) |
| 800 0853 | 플립이 가능한 배경(프린터 포함) |
| 166 7641 | i5850 플립이 가능한 배경(프린터 제외) |
| 161 2605 | i5850 플립이 가능한 배경(프린터 포함) |
| 183 3946 | 66.04 cm (26인치) 문서 확장 장치 |
| 162 6803 | 76.2 cm (30인치) 문서 확장 장치 |
| 149 8476 | 86.36 cm (34인치) 문서 확장 장치 |
| 167 3953 | 수동 급지 선반(i5200/i5600 스캐너) |
| 169 4256 | 수동 급지 선반(i5800/i5850 스캐너) |
| 150 9546 | 제어된 듀얼 스태킹 액세서리 |
| 121 3743 | i5850 고급 프린터 액세서리 (전면부 및 후면부) |
| 125 7633 | 프린터 잉크 흡수지 |
| 818 3386 | 향상된 프린터 검정색 카트리지 |
| 159 6832 | 향상된 프린터 빨간색 카트리지 |
| 176 3218 | 고품질 프린터: 잉크 카트리지 캐리어 |
| 896 5519 | *Kodak* 스캐너용 정전기 제거제 |
| 169 0783 | 문서 이송로 청소용 시트 |
| 853 5981 | 롤러 청소용 패드 |

소모품을 주문하려면 스캐너 공급업체에 문의하십시오.

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, New York 14615
© 2014 Kodak Alaris Inc. All rights reserved.
A-61669_ko / 부품 #5K3171 2014 년 6 월

Kodak 상표와 트레이드 드레스는 Eastman Kodak Company 로부터 라이센스를 받아 사용됩니다.

Kodak

# i5000 시리즈 스캐너



## 참고 안내서

*본 안내서의 그림은 사용자의 스캐너 모델과 다를 수 있습니다. 그러나 별도의 언급이 없을 경우 해당 절차는 같습니다.*

## 지원 정보

**www.kodakalaris.com/go/disupport**

**1.800.822.1414**
*(미국 및 캐나다 전용. 기타 지역에서는 현지 Kodak Alaris 지원 센터에 문의하십시오.)*

지원 센터에 문의할 경우 다음 정보가 필요합니다.

- 문제에 대한 설명
- 스캐너 모델 및 일련 번호
- 컴퓨터 구성
- 사용 중인 소프트웨어 응용 프로그램

## 청소 주기표


| | 절차 | 처음 시작 시 | 작업 중간 | 새로운 작업의 시작 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 출력 트레이 및 입력 부위(입력 엘리베이터 및 문서이송로)를 진공청소기로 청소합니다 | x | | |
| 2 | 급지 모듈을 포함한 모든 롤러 청소 | x | | x |
| 3 | 문서 이송 영역 클리닝 시트 실행 | x | | x |
| 4 | 이미징 가이드 청소 | x | x | x |

중요:


- 롤러 청소용 패드에는 안구 자극을 유발할 수 있는 SLES(Sodium Lauryl Ether Sulfate)가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 MSDS를 참조하십시오.
- 정전기 제거용 헝겊에는 눈에 염증을 일으키고 피부를 건조하게 만들 수 있는 이소프로필 알코올이 포함되어 있습니다. 정비보수를 실시한 후에는 비눗물로 손을 닦으십시오. 자세한 내용은 MSDS를 참조하십시오 (www.kodakalaris.com/go/MSDS).


## 문서 이송로 및 롤러 청소

1




2






## 청소용 시트 작동 및 이미징 가이드 청소

3



4



**청소 및 교체 절차에 대한 자세한 내용은 사용자 안내서의 7 장, *정비/보수*를 참조하십시오.**